

ІНСТРУКЦІЯ HIRIDOG

Автоматична поїлка-фонтан для котів і собак



Комплектація

- Резервуар для води
- Верхня кришка
- Фільтр
- Водяний насос
- Датчик руху
- USB-кабель живлення
- Трубка подачі води

Збірка пристрою

1. Встановіть насос у нижню частину резервуара
2. Підключіть трубку до насоса
3. Встановіть фільтр у відповідний відсік
4. Закрийте поїлку верхньою кришкою
5. Закріпіть датчик руху
6. Наповніть резервуар водою

Важливо: не вмикайте пристрій без води

Рівень води

- Мінімальний рівень: насос має бути повністю занурений
- Максимальний: не переливайте вище внутрішньої позначки

Живлення

- Працює від:
 - акумулятора
 - або через USB (5V)

Рекомендація:

Перед першим використанням повністю зарядьте пристрій

Режими роботи

Кнопка керування перемикає режими по черзі:

1. Режим за розкладом

Подача води кожні ~15 хвилин

2. Режим датчика руху

Поїлка вмикається при наближенні тварини

- Дальність: до 1–2 м
- Кут спрацювання: до 120–150°
- Може реагувати також на рух людей

3. Безперервний режим

Постійна циркуляція води

4. Вимкнення

Пристрій не працює

Час роботи

Залежить від режиму:

- Датчик руху — до **20–30 днів**
- Режим за розкладом — середній час роботи
- Безперервний режим — мінімальний час роботи

Важливо перед першим запуском

- Обов'язково залийте воду до позначки
- Після увімкнення дайте насосу 10–20 секунд для заповнення
- Якщо вода не подається — злегка нахиліть поїлку

Індикатори

- Індикатор зарядки
- Індикатор роботи
- Індикатор режиму

Догляд та очищення

- Мийте поїлку кожні **2 тижні**
- Фільтр:
 - промивати водою
 - замінювати кожні **2–4 тижні**

Рекомендації Hipidog:

- міняйте воду раз на 4-5 днів
- регулярно очищайте насос від шерсті
- використовуйте тільки відповідні фільтри

Очищення насоса

Насос можна розібрати:

1. Зніміть передню кришку
2. Очистіть від шерсті та нальоту
3. Промийте чистою водою

Після миття:

- дайте насосу висохнути
- не вмикайте без води

Рівень шуму

Нормально:

- легке дзюрчання води

Якщо шумить:

- низький рівень води
- насос забруднений

- фільтр потребує заміни

Як привчити тварину?

- поставте поїлку у звичне місце
- перші дні використовуйте безперервний режим
- дайте тварині звикнути до звуку води

Важливі правила безпеки

- Використовуйте тільки в приміщенні
- Не допускайте роботи без води
- Вимикайте пристрій перед миттям
- Не тягніть за кабель
- Не допускайте дітей без нагляду
- Не перевертайте пристрій

Якщо поїлка працює неправильно

Немає подачі води:

- перевірте рівень води
- перевірте чи насос у воді
- дайте час на запуск

Поїлка шумить:

- мало води
- насос забруднений
- фільтр забруднений та потребує заміни

Часто вмикається:

- реагує на рух людей
- це нормальна робота датчика

Чому це корисно?

Рухома вода:

- стимулює тварину більше пити
- допомагає підтримувати здоров'я нирок
- залишається свіжою та насиченою киснем

Технічні характеристики

- Об'єм: **1.5 л**
- Матеріал: **PP + PET**
- Живлення: **DC 5V / 220V (через адаптер)**
- Потужність: **2.5 Вт**
- Продуктивність: **160 л/год**
- Висота підйому води: **0.4 м**
- Довжина кабелю: **0.6 м**
- Захист від води: **IPX8**

Перед використанням

Завжди наповнюйте поїлку водою перед увімкненням

Це необхідно для правильної роботи насоса

Hipidog

Hipidog — розумні рішення для турботи про ваших улюбленців

Сервіс та підтримка

Якщо у вас виникли питання щодо роботи поїлки або потрібна допомога — звертайтеся до нашої служби підтримки.

Контакти сервісу

Сайт: **Smartville.com.ua**

Телефон: **+380 96 272 5992**

Продавець:

ФОП Павлик Людмила Павлівна

с. Петропавлівська Борщагівка

Гарантія

- Гарантія: **6 місяців**
- Підтвердженням гарантії є **електронний чек**